


DK DIS电力调整器显示器使用说明

- 中英文双语可切换显示
- 详尽的报警信息显示
- 方便参数查看



一、选型尺寸


	DK DIS6	DK DIS8
外形尺寸	96X96X89mm	48X96X89mm
开孔尺寸	92X92X79(深)mm	45*92X79(深)mm

二、报警信息

序号	中文	英文
1	失衡报警	Unbalance
2	缺相报警	Phase loss
3	过热报警	Over heat
4	A相过流报警	Over current A
5	B相过流报警	Over current B
6	C相过流报警	Over current C
7	过压报警	Over voltage

三、按键说明

- SET 键：进入主菜单，确认修改并退出参数。
- > 键：位选键。进入参数。退出设置。
- ^ 键：修改参数增加键，翻阅下一项参数。
- v 键：修改参数减少键，翻阅上一项参数



英文界面操作流程



四、接线示意图

